




SIDE STEP KIT

STATIONARY FOOT PLATFORMS FOR **XT4700** and **XT3700**




SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SIDE STEP KIT for XT4700 and XT3700


Kit Contents

☐ Left Side Foot Platform 111210-001




☐ Right Side Foot Platform 111208-001


☐ End Caps (2) 106689-001



☐ Hardware Kit 110617-001



☐ Assembly and Safety Instructions 111213-001




Tools Required

- ☐ 5mm hex key wrench (included) 103083-001
- ☐ 6mm hex key wrench (included) 100924-001
- ☐ 17mm wrench
- ☐ #2 Phillips screwdriver

Assembly Instructions

- 1 Remove rear plastic covers.




- 2 Fasten side step to machine with bolt A (Qty 1), bolt B (Qty 3), and washer C (Qty 3); tighten.

Repeat 2 for other side.

- 3 Press end caps into place.


- 4 Adjust and lock levelers with 17mm wrench.



Safety Guidelines

Before using the Side Steps with your XT4700 or XT3700, read and follow these instructions:

- Read owner's manuals and all warnings before use.
- Keep children under the age of 13 away from elliptical and foot platforms.
- Always wear proper footwear when using the foot platforms.
- **Do not** step on or perform calf raises on the front or side of foot platforms (see picture below).
- Parents and others in charge of children should be aware of their responsibility because the natural instinct and the fondness of experimenting of children can lead to situations and behavior for which the training equipment is not intended.
- If children are allowed to use the equipment, their mental and physical development and above all their temperament should be taken into account. They should be controlled and instructed in the correct use of the equipment. The equipment is under no circumstances suitable as a children's toy.
- In a commercial (studio) setting, the training equipment shall only be used where access and control is specifically regulated by the owner. Extent of control depends upon the degree of reliability, age, experience, etc., of the users.
- In a commercial (studio) setting, training equipment shall only be used in a supervised area.
- Equipment is in compliance with EN 957 part 2 Class H/ClassS (H = domestic, S = Studio)



Cleaning the Side Platforms

Use a clean towel with a mild soap and water solution to wipe down the side platforms after use.

Learn More at www.octanefitness.com

Log on to www.octanefitness.com where you will find additional information about product features and answers to many common questions and tips on using your elliptical. If you would like to speak to an Octane Fitness Customer Service specialist, please call 1-888-OCTANE4 or 763-757-2662, extension 1.

Octane Fitness

US & Canada, Latin America, Asia & Asian Pacific

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Phone: 888.OCTANE4 (US and Canada)

763.757.2662 (Latin America, Asia and Asian Pacific)

Fax: 763.323.2064

Octane Fitness International

Europe, Middle East, Africa

Rivium Weestlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

The Netherlands

Phone: +31 10 2662412


Fax: +31 10 2662444

©2016 Octane Fitness, LLC. All rights reserved. Octane Fitness, XT4700, XT3700 are registered trademarks of Octane Fitness LLC. Any use of these trademarks, without the express written consent of Octane Fitness, is forbidden.


FUßPLATTFORMEN KIT

SICHERHEITSHINWEISE UND MONTAGEANLEITUNG

Inhalt



Befestigungsteile



Sicherheitshinweise und Montageanleitung




111213-001

Benötigtes Werkzeug

- 5-mm Sechskantschlüssel (enthalten) 103083-001
- 6-mm Sechskantschlüssel (enthalten) 100924-001
- 17-mm-Schraubenschlüssel
- Kreuzschlitzschraubendreher (Größe: 2)

Montageanleitung

- ➊ Ziehen Sie die hintere Kunststoffabdeckungen ab.




- ➋ Bringen Sie den Fußplattform mit den Schrauben A (2 Stück), Schrauben B (3 Stück) sowie der Unterlegscheibe C (3 Stück; anziehen.

Wiederholen Sie ➋ für die andere Seite.

- ➌ Drücken Sie die Endkappen an seinen Platz.

- ➍ Passen Sie die Höheneinstellungen an und sperren Sie sie mit 17-mm-Schraubenschlüssel.




Sicherheitsrichtlinien

Lesen Sie vor der Verwendung der Fußplattformen mit Ihrem XT4700 oder XT3700 diese Anweisungen durch und beachten Sie diese stets:

- Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung und alle Warnhinweise.
- Halten Sie Kinder unter 13 Jahren von Ellipsentrainern und Fußplattformen fern.
- Tragen Sie bei der Nutzung von Fußplattformen immer geeignete Schuhe.
- Treten Sie **nicht** vorne oder seitlich auf die Fußplattformen oder nutzen Sie diese für z.B. Wadenhebungen (siehe unten Abbildung).
- Eltern und andere Aufsichtspersonen von Kindern sollten sich ihrer Verantwortung stets bewusst sein, da die natürliche kindliche Neugierde und Experimentierfreude zu Situationen und Verhalten führen kann, für die bzw. das das Trainingsgerät nicht gedacht ist.
- Wenn Kindern die Nutzung des Gerätes gestattet wird, sollte ihre geistige und physische Reife, vor allem aber ihr Temperament berücksichtigt werden. Sie sollten überwacht und in die korrekte Verwendung des Gerätes unterwiesen werden. Dieses Gerät ist unter keinen Umständen als Spielzeug für Kinder geeignet.
- In einer gewerblichen Umgebung (Studio) sollte das Trainingsgerät nur dort verwendet werden, wo Zugang und Kontrolle besonderen Regeln des Besitzers unterliegen. Das Ausmaß der erforderlichen Kontrolle hängt vom Grad der Zuverlässigkeit, Alter, Erfahrung usw. des jeweiligen Benutzers ab.
- In einer gewerblichen Umgebung (Studio) sollte das Trainingsgerät nur in einem unter Aufsicht stehenden Bereich verwendet werden.
- Das Gerät entspricht den Vorschriften von EN 957 Teil 2, Klasse H/Klasse S (H = Heim, S = Studio).

DEUTSCH



Reinigen der Fußplattformen

Reinigen Sie die Gewichts- und Fußplattformen nach dem Gebrauch mit einem sauberen Handtuch und einer milden Seifenlösung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.octanefitness.com

Melden Sie sich bei www.octanefitness.com an, wo Sie zusätzliche Informationen über Produktfunktionen sowie Antworten auf viele häufig gestellte Fragen und Tipps zur Nutzung Ihres Ellipsentrainers finden. Wenn Sie mit einem Octane Fitness-Kundendienstmitarbeiter sprechen möchten, rufen Sie bitte +1-763-757-2662 Durchwahl 1 an.

Octane Fitness

USA & Kanada, Lateinamerika, Asien & asiatisch-pazifischer Raum

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Telefon: 888.OCTANE4 (USA und Kanada)

+1-763.757.2662 (Lateinamerika, Asien und
asiatisch-pazifischer Raum)

Fax: 763.323.2064

Octane Fitness International

Europa, Naher Osten, Afrika

Rivium Weestlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

Niederlande

Telefon: +31 10 2662412



Fax: +31 10 2662444

© 2016 Octane Fitness, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Octane Fitness, XT4700, XT3700 sind eingetragene Marken von Octane Fitness LLC. Jegliche Verwendung dieser Marken ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Octane Fitness ist untersagt.

KIT PLATES-FORMES LATÉRALES

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ

Contenu du kit



Outils nécessaires au montage

- ☐ clé hexagonale de 5mm (incluse) 103083-001
- ☐ clé hexagonale de 6mm (incluse) 100924-001
- ☐ clé de 17mm
- ☐ Tournevis cruciforme #2


- ☐ Instructions d'assemblage et de sécurité



111213-001

Instructions d'assemblage


- 1 Enlevez les couvercles en plastique arrière.



- 2 Fixez plate-forme de pied à la machine à l'aide du boulon A (Qté 1), du boulon B (Qté 3) et de la rondelle C (Qté 3); serrez.

Répétez 2 pour l'autre côté.

- 3 Appuyez sur embouts en place.
- 4 Ajustez et verrouillez les pieds niveleurs avec clé de 17mm.




FRANÇAIS

Instructions de sécurité

Avant d'utiliser la plate-forme de pieds de votre XT4700 ou XT3700, lisez et respectez les instructions suivantes :

- Lisez le mode d'emploi et toutes les consignes avant utilisation.
- Gardez les enfants de moins de 13 ans éloignés du vélo elliptique et des plate-formes de pieds.
- Portez toujours des chaussures appropriées lors de l'utilisation des plate-formes de pieds.
- **Ne** marchez pas et n'étirez pas vos mollets sur le devant ou le côté des plate-formes de pieds.
- Les parents et autres personnes responsables d'enfants doivent être conscients de leurs responsabilités, car l'instinct naturel et le penchant pour l'expérimentation des enfants peuvent mener à des situations et à des comportements pour lesquels l'équipement n'est pas destiné.
- Si on permet à des enfants d'utiliser cet équipement, il faut tenir compte de leur développement mental et physique et par-dessus tout, de leur tempérament. Ils doivent être contrôlés et recevoir des directives quant à la bonne utilisation de cet équipement. En aucun cas, cet équipement ne peut être considéré comme un jouet pour enfants.
- Dans un environnement commercial (studio), l'équipement d'entraînement doit uniquement être utilisé lorsque l'accès et le contrôle sont spécifiquement réglementés par le propriétaire. L'étendue du contrôle dépend du niveau de fiabilité, de l'âge, de l'expérience, etc. des utilisateurs.
- Dans un environnement commercial (studio), l'équipement d'entraînement doit uniquement être utilisé dans une zone supervisée.
- L'équipement est conforme à la norme EN 957 partie 2 Classe H/Classe S (H = domestique, S = Studio)



Nettoyage des plate-formes de pieds

Utilisez une serviette propre avec une solution de savon doux et d'eau pour essuyer les poids et les plate-formes de pieds après utilisation.

Pour en savoir plus, www.octanefitness.com

Connectez-vous à www.octanefitness.com pour trouver plus d'informations concernant les caractéristiques du produit, mais également des réponses aux questions fréquemment posées ainsi que des astuces pour mieux utiliser votre vélo elliptique. Si vous souhaitez parler à un spécialiste du service clientèle d'Octane Fitness, n'hésitez pas à nous appeler au 1-888-OCTANE4 ou 763-757-2662, extension 1.

FRANÇAIS

Octane Fitness

États-Unis et Canada, Amérique Latine, Asie et Asie-Pacifique

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Téléphone: 888.OCTANE4 (É.U. et Canada)

763.757.2662 (Amérique Latine,

Asie et Asie-Pacifique)

Fax: 763.323.2064

Octane Fitness International

Europe, Moyen Orient, Afrique

Rivium Weestlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

Pays-Bas


Téléphone : +31 10 2662412

Fax : +31 10 2662444


KIT DE PLATAFORMAS LATERALES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD

Contenido del kit




Kit de piezas 110617-001



Herramientas necesarias


- Llave hexagonal de 5mm (incluida) 103083-001
- Llave hexagonal de 6mm (incluida) 100924-001
- Llave de 17mm
- Destornillador Phillips nº2

Instrucciones de montaje y seguridad



Instrucciones de montaje


- 1 Extraiga las cubiertas trasera de plástico.



- 2 Fije la plataforma de pie a la máquina con el tornillo A (Ctd. 1), tornillo B (Ctd. 3) y arandela C (Ctd. 3); apriételo.

Repita 2 en el otro lado.


- 3 Presione tapas extremas en su lugar.
- 4 Ajuste y trabe los niveladores con llave de 17mm.




Indicaciones de seguridad

Antes de usar las plataformas para los pies de su XT4700 o XT3700, lea y siga estas instrucciones:

- Lea los manuales de usuario y todas las advertencias antes de su uso.
- Mantenga a los niños menores de 13 años alejados de la elíptica y de las plataformas para pies.
- Lleve siempre el calzado apropiado cuando utilice las plataformas para los pies.
- **No** suba ni realice elevaciones de gemelos en la parte delantera o lateral de las plataformas para los pies (véase la figura abajo).
- Los padres y todos los que estén a cargo de los niños deben ser conscientes de su responsabilidad, pues el instinto natural y la tendencia a experimentar de los niños les puede llevar a situaciones para las que el equipo de entrenamiento no está previsto.
- Si se permite a los niños usar el equipo, debe tenerse en cuenta su desarrollo físico y mental y, sobre todo, su modo de ser. Deben estar controlados y se le debe informar sobre el uso correcto del equipo. Bajo ninguna circunstancia se debe considerar el equipo como un juguete.
- En una instalación comercial (gimnasio), el equipo de entrenamiento solo se usará cuando el acceso y el control estén específicamente regulados por el propietario. El grado de control depende del grado de fiabilidad, edad o experiencia, entre otros factores, de los usuarios.
- En una instalación comercial (gimnasio), el equipo de entrenamiento solo deberá utilizarse en un área supervisada.
- El equipo cumple con EN 957 parte 2 Clase H/Clase S (H = doméstico, S = gimnasio)



CORRECTO



ESPAÑOL

Limpieza de las plataformas laterales

Utilice un paño limpio húmedo con jabón suave para limpiar las plataformas laterales después de su uso.

Más información en www.octanefitness.com

Visite la página web www.octanefitness.com, allí encontrará información adicional sobre las funciones de los productos así como respuestas a las preguntas más comunes y sugerencias sobre cómo utilizar su bicicleta elíptica. Si desea hablar con un especialista del Servicio técnico de Octane Fitness, llame al número de teléfono 1-888-OCTANE4 o 763.757.2662, extensión 1.

ESPAÑOL

Octane Fitness

EE.UU. y Canadá, Latinoamérica, Asia y Asia Pacífico

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Teléfono:

Teléfono:

763.757.2662 (Latinoamérica, Asia y Asia Pacífico)

Fax: 763.323.2064

Octane Fitness International

Europa, Oriente Próximo, África

Rivium Weestlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

Países Bajos

888.OCTANE4 (EE.UU. y Canadá)

+31 10 2662412

Fax: +31 10 2662444

© 2016 Octane Fitness, LLC. Reservados todos los derechos. Octane Fitness, XT4700, XT3700 son marcas comerciales registradas de Octane Fitness LLC. Se prohíbe el uso de estas marcas comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de Octane Fitness.

Join the OCTANE FITNESS Community.



search: Octane Fitness

Free Downloads, Workout Inspiration, Team Atmosphere

FUEL YOUR LIFE™

Octane
FITNESS

Octane Fitness

US & Canada, Latin America, Asia & Asian Pacific

7601 Northland Drive North

Suite 100

Brooklyn Park, MN 55428

Phone: 888.OCTANE4 (US and Canada)

763.757.2662 (Latin America, Asia and Asian Pacific)

Fax: 763.323.2064

Octane Fitness International

Europe, Middle East, Africa

Rivium Weestlaan 15

2909 LD Capelle a/d IJssel

The Netherlands

Phone: +31 10 2662412

Fax: +31 10 2662444

©2016 Octane Fitness, LLC. All rights reserved. Octane Fitness, XT4700, XT3700 are registered trademarks of Octane Fitness LLC. Any use of these trademarks, without the express written consent of Octane Fitness, is forbidden.

111213-001 REV B